



**DECORADO DECOR MEDALLON - SERIE 3000**



**0603300060670**  
Plato Presentación Ø31 cm.  
Show Plate Ø12,2"  
Peso - Weight 1.081 gr.  
Unidades Caja - Unit Box 6

**0603300000670**  
Plato Llano Ø28 cm.  
Flat Plate Ø11,02"  
Peso - Weight 812 gr.  
Unidades Caja - Unit Box 12

**0603300020670**  
Plato Llano Ø26 cm.  
Flat Plate Ø10,24"  
Peso - Weight 691 gr.  
Unidades Caja - Unit Box 24

**0603300110670**  
Plato Hondo Ø23 cm.  
Deep Plate Ø9,06"  
Peso - Weight 489 gr.  
Unidades Caja - Unit Box 24

**0603300220670**  
Plato Postre Ø20 cm.  
Flat Plate Ø7,87"  
Peso - Weight 356 gr.  
Unidades Caja - Unit Box 24

**0603300310670**  
Plato Pan Ø16 cm.  
Flat Plate Ø6,3"  
Peso - Weight 213 gr.  
Unidades Caja - Unit Box 24



**0603300910670**  
Azucarero con tapa Ø10,5 x 6,5 cm.  
Sugar Bowl with lid Ø4,13 x 2,56"  
Peso - Weight 342 gr.  
Unidades Caja - Unit Box 12



**0603302410670**  
Cenicero Agua con tapa  
Water Ashtray with lid  
Peso - Weight 342 gr.  
Unidades Caja - Unit Box 12



**0603300720670**  
Rabanera 17 x 10,5 cm.  
Tray 6,69 x 4,13"  
Peso - Weight 182 gr.  
Unidades Caja - Unit Box 20

**0603300740670**  
Fuente 23 x 14 cm.  
Tray 9,06 x 5,51"  
Peso - Weight 310 gr.  
Unidades Caja - Unit Box 12

**0603300750670**  
Fuente 28 x 18 cm.  
Tray 11,02 x 7,09"  
Peso - Weight 454 gr.  
Unidades Caja - Unit Box 12

**0603300760670**  
Fuente 33 x 23,5 cm.  
Tray 12,99 x 9,25"  
Peso - Weight 930 gr.  
Unidades Caja - Unit Box 10

**0603300770670**  
Fuente 38 x 28 cm.  
Tray 14,96 x 11,02"  
Peso - Weight 1.378 gr.  
Unidades Caja - Unit Box 6



**0603300960670**  
Tetera con tapa 325 cc.  
Tea Pot with lid 10,99 oz.  
Peso - Weight 290 gr.  
Unidades Caja - Unit Box 12

**0603300970670**  
Cafetera con tapa 900 cc.  
Coffee Pot with lid 30,43 oz.  
Peso - Weight 697 gr.  
Unidades Caja - Unit Box 6



**0603302850670**  
Lechera 325 cc.  
Creamer 10,99 oz.  
Peso - Weight 263 gr.  
Unidades Caja - Unit Box 12



**0603300820670**  
Ensaladera Ø20 x 7,5 cm. 1.600 cc.  
Salad Bowl Ø7,87 x 2,95" 54,10 oz.  
Peso - Weight 834 gr.  
Unidades Caja - Unit Box 6

**0603300830670**  
Ensaladera Ø23 x 8 cm. 2.100 cc.  
Salad Bowl Ø9,06 x 3,15" 71,00 oz.  
Peso - Weight 1.112 gr.  
Unidades Caja - Unit Box 6

**0603300800670**  
Salsera Ø12 x 6 cm.  
Sauce Boat 4,72 x 2,36"  
Peso - Weight 295 gr.  
Unidades Caja - Unit Box 12



**0603300540670**  
Taza Consomé 270 cc.  
Consome Cup 9,13 oz.  
Peso - Weight 252 gr.  
Unidades Caja - Unit Box 24



**0703300530670**  
Taza Desayuno 270 cc.  
Breakfast Cup 9,13 oz.  
Peso - Weight 264 gr.  
Unidades Caja - Unit Box 24

**0703300520670**  
Taza Té 180 cc.  
Tea Cup 6,09 oz.  
Peso - Weight 251 gr.  
Unidades Caja - Unit Box 24

**0703300510670**  
Taza Café 135 cc.  
Coffee Cup 4,56 oz.  
Peso - Weight 183 gr.  
Unidades Caja - Unit Box 24

**0703300500670**  
Taza Moka 95 cc.  
Moka Cup 3,21 oz.  
Peso - Weight 126 gr.  
Unidades Caja - Unit Box 24

**0603300630670**  
Plato Tazón Ø18 cm.  
Saucer Ø7,09"  
Peso - Weight 318 gr.  
Unidades Caja - Unit Box 24

**0603300650670**  
Plato Café/Té Ø15 cm.  
Coffee/Tea Saucer 5,91"  
Peso - Weight 213 gr.  
Unidades Caja - Unit Box 24

**0603300610670**  
Plato Moka Ø13 cm.  
Moka Saucer Ø5,12"  
Peso - Weight 160 gr.  
Unidades Caja - Unit Box 24