



DECORADO DECOR TIJUANA - SERIE 3000



0603300060330
Plato Presentación Ø31 cm.
Show Plate Ø12,2"
Peso - Weight 1.081 gr.
Unidades Caja - Unit Box 6

0603300000330
Plato Llano Ø28 cm.
Flat Plate Ø11,02"
Peso - Weight 812 gr.
Unidades Caja - Unit Box 12

0603300020330
Plato Llano Ø26 cm.
Flat Plate Ø10,24"
Peso - Weight 691 gr.
Unidades Caja - Unit Box 24

0603300110330
Plato Hondo Ø23 cm.
Deep Plate Ø9,06"
Peso - Weight 489 gr.
Unidades Caja - Unit Box 24

0603300220330
Plato Postre Ø20 cm.
Flat Plate Ø7,87"
Peso - Weight 356 gr.
Unidades Caja - Unit Box 24

0603300310330
Plato Pan Ø16 cm.
Flat Plate Ø6,3"
Peso - Weight 213 gr.
Unidades Caja - Unit Box 24



0603300910330
Azucarero con tapa Ø10,5 x 6,5 cm.
Sugar Bowl with lid Ø4,13 x 2,56"
Peso - Weight 342 gr.
Unidades Caja - Unit Box 12



0603302410330
Cenicero Agua con tapa
Water Ashtray with lid
Peso - Weight 342 gr.
Unidades Caja - Unit Box 12



0603300720330
Rabanera 17 x 10,5 cm.
Tray 6,69 x 4,13"
Peso - Weight 182 gr.
Unidades Caja - Unit Box 20

0603300740330
Fuente 23 x 14 cm.
Tray 9,06 x 5,51"
Peso - Weight 310 gr.
Unidades Caja - Unit Box 12

0603300750330
Fuente 28 x 18 cm.
Tray 11,02 x 7,09"
Peso - Weight 454 gr.
Unidades Caja - Unit Box 12

0603300760330
Fuente 33 x 23,5 cm.
Tray 12,99 x 9,25"
Peso - Weight 930 gr.
Unidades Caja - Unit Box 10

0603300770330
Fuente 38 x 28 cm.
Tray 14,96 x 11,02"
Peso - Weight 1.378 gr.
Unidades Caja - Unit Box 6



0603300960330
Tetera con tapa 325 cc.
Tea Pot with lid 10,99 oz.
Peso - Weight 290 gr.
Unidades Caja - Unit Box 12

0603300970330
Cafetera con tapa 900 cc.
Coffee Pot with lid 30,43 oz.
Peso - Weight 697 gr.
Unidades Caja - Unit Box 6



0603302850330
Lechera 325 cc.
Creamer 10,99 oz.
Peso - Weight 263 gr.
Unidades Caja - Unit Box 12



0603300810330
Ensaladera Ø16 x 6 cm. 850 cc.
Salad Bowl Ø6,3 x 2,36" 28,74 oz.
Peso - Weight 448 gr.
Unidades Caja - Unit Box 8

0603300840330
Ensaladera Ø18 x 5 cm. Espagueti 800 cc.
Salad Bowl Spaguetti Ø7,09 x 1,97" 27,05 oz.
Peso - Weight 524 gr.
Unidades Caja - Unit Box 8

0603300820330
Ensaladera Ø20 x 7,5 cm. 1.600 cc.
Salad Bowl Ø7,87 x 2,95" 54,10 oz.
Peso - Weight 834 gr.
Unidades Caja - Unit Box 6

0603300830330
Ensaladera Ø23 x 8 cm. 2.100 cc.
Salad Bowl Ø9,06 x 3,15" 71,00 oz.
Peso - Weight 1.112 gr.
Unidades Caja - Unit Box 6

0603300800330
Salsera Ø12 x 6 cm.
Sauce Boat 4,72 x 2,36"
Peso - Weight 295 gr.
Unidades Caja - Unit Box 12



0603300540330
Taza Consomé 270 cc.
Consome Cup 9,13 oz.
Peso - Weight 252 gr.
Unidades Caja - Unit Box 24



0703300530330
Taza Desayuno 270 cc.
Breakfast Cup 9,13 oz.
Peso - Weight 264 gr.
Unidades Caja - Unit Box 24

0703300520330
Taza Té 180 cc.
Tea Cup 6,09 oz.
Peso - Weight 251 gr.
Unidades Caja - Unit Box 24

0703300510330
Taza Café 135 cc.
Coffee Cup 4,56 oz.
Peso - Weight 183 gr.
Unidades Caja - Unit Box 24

0703300500330
Taza Moka 95 cc.
Moka Cup 3,21 oz.
Peso - Weight 126 gr.
Unidades Caja - Unit Box 24

0603300630330
Plato Tazón Ø18 cm.
Saucer Ø7,09"
Peso - Weight 318 gr.
Unidades Caja - Unit Box 24

0603300650330
Plato Café/Té Ø15 cm.
Coffee/Tea Saucer 5,91"
Peso - Weight 213 gr.
Unidades Caja - Unit Box 24

0603300610330
Plato Moka Ø13 cm.
Moka Saucer Ø5,12"
Peso - Weight 160 gr.
Unidades Caja - Unit Box 24