



CORAL

Restauración tradicional
con un toque de elegancia.

Traditional restoration with
a touch of elegance.







0001300060000

Blanco/White

Plato Presentación Ø31 cm.
Show Plate Ø12,2"
Peso - Weight 1.032 gr.
Unidades Caja - Unit Box 6

0001300000000

Blanco/White

Plato Llano Ø28 cm.
Flat Plate Ø11,02"
Peso - Weight 874 gr.
Unidades Caja - Unit Box 12

0001300020000

Blanco/White

Plato Llano Ø26 cm.
Flat Plate Ø10,24"
Peso - Weight 180 gr.
Unidades Caja - Unit Box 24

0001300050000

Blanco/White

Plato Llano Ø24 cm.
Flat Plate Ø9,45"
Peso - Weight 561 gr.
Unidades Caja - Unit Box 24

0001300110000

Blanco/White

Plato Hondo Ø23 cm.
Deep Plate Ø9,06"
Peso - Weight 530 gr.
Unidades Caja - Unit Box 24

0001300220000

Blanco/White

Plato Postre Ø20 cm.
Flat Plate Ø7,87"
Peso - Weight 422 gr.
Unidades Caja - Unit Box 24

0001300320000

Blanco/White

Plato Pan Ø17 cm.
Flat Plate Ø6,69"
Peso - Weight 228 gr.
Unidades Caja - Unit Box 24

0001300300000

Blanco/White

Plato Pan Ø15 cm.
Flat Plate Ø5,91"
Peso - Weight 206 gr.
Unidades Caja - Unit Box 24



0001300540000

Blanco/White

Bol Consomé 320 cc.
Soup Bowl 10,82 oz.
Peso - Weight 342 gr.
Unidades Caja - Unit Box 24



0001300840000

Blanco/White

Ensaladera Ø18 x 5,5 cm. 950 cc.
Salad Bowl Ø7,09 x 2,17" 32,12 oz.
Peso - Weight 613 gr.
Unidades Caja - Unit Box 8

0001300800000

Blanco/White

Salsera Ø12 x 4,5 cm. 404 cc.
Sauce Boat 4,72 x 1,77" 13,66 oz.
Peso - Weight 365 gr.
Unidades Caja - Unit Box 12



0001300740000

Blanco/White

Rabanera 24,5 x 16 cm.
Tray 9,65 X 6,3"
Peso - Weight 437 gr.
Unidades Caja - Unit Box 12

0001300750000

Blanco/White

Fuente Oval 28,5 x 19 cm.
Oval Tray 11,22 x 7,48"
Peso - Weight 675 gr.
Unidades Caja - Unit Box 12

0001300760000

Blanco/White

Fuente Oval 33 x 21 cm.
Oval Tray 12,99 x 8,27"
Peso - Weight 868 gr.
Unidades Caja - Unit Box 10



0001300960000

Blanco/White

Tetera con tapa 325 cc.
Tea Pot with lid 10,99 oz.
Peso - Weight 312 gr.
Unidades Caja - Unit Box 12

0701302830000

Blanco/White

Tapa Tetera 325 cc.
Lid Tea Pot 10,99 oz.
Peso - Weight 85 gr.



0001303090000

Blanco/White

Lechera 190 cc.
Creamer 6,42 oz.
Peso - Weight 226 gr.
Unidades Caja - Unit Box 12

0001302850000

Blanco/White

Lechera 330 cc.
Creamer 11,16 oz.
Peso - Weight 275 gr.
Unidades Caja - Unit Box 12



0701300500000

Blanco/White

Taza Moka 75 cc.
Moka Cup 2,54 oz.
Peso - Weight 138 gr.
Unidades Caja - Unit Box 24

0701300510000

Blanco/White

Taza Café 100 cc.
Coffee Cup 3,38 oz.
Peso - Weight 138 gr.
Unidades Caja - Unit Box 24

0701300520000

Blanco/White

Taza Té 135 cc.
Tea Cup 4,56 oz.
Peso - Weight 177 gr.
Unidades Caja - Unit Box 24

0701300550000

Blanco/White

Taza Caldo 210 cc.
Breakfast Cup 7,10 oz.
Peso - Weight 227 gr.
Unidades Caja - Unit Box 24

0701300530000

Blanco/White

Taza Desayuno 250 cc.
Breakfast Cup 8,45 oz.
Peso - Weight 284 gr.
Unidades Caja - Unit Box 24

0001300600000

Blanco/White

Plato Moka/Café Ø12,5 cm.
Moka/Coffee Saucer Ø4,92"
Peso - Weight 135 gr.
Unidades Caja - Unit Box 24

0001300650000

Blanco/White

Plato Té/Desayuno Ø15 cm.
Tea/Breakfast Saucer Ø5,91"
Peso - Weight 206 gr.
Unidades Caja - Unit Box 24