

COLLECTION
FINE DINE

En

FINE DINE's ultra-sleek line gives it a timeless elegance. Chefs love the vast array of items which make up this collection for desserts, breakfasts and starters.

Fr

Les lignes très épurées de FINE DINE lui confèrent une élégance intemporelle. Les chefs apprécient la multitude de pièces formant la collection pour les desserts, petits-déjeuners et entrées.

De

Die schlichten Linien verleihen der Kollektion FINE DINE eine zeitlose Eleganz. Die Küchenchefs schätzen die Vielzahl an Teilen der Kollektion für Desserts, Frühstück und Vorspeisen.

Es

Las líneas depuradas de FINE DINE le confieren una elegancia atemporal. Los chefs aprecian la multitud de piezas que forman la colección para postres, desayunos y entrantes.

It

La collezione FINE DINE presenta delle linee essenziali che le conferiscono un'eleganza senza tempo. Gli chef apprezzano la miriade di pezzi che formano la collezione per i dessert, le colazioni e gli antipasti.

ELEGANT DINING

105





Flat plate

Assiette plate
Teller flach
Plato llano
Piatto piano

FDFFP33 33 cm / 13"

FDFFP31 31 cm / 12 1/5"

6

FDFFP29 29 cm / 11 3/7"

FDFFP27 27 cm / 10 5/8"

FDFFP25 25 cm / 9 5/6"

FDFFP22 22 cm / 8 2/3"

12

FDFFP16 16 cm / 6 2/7"

24



Deep plate

Assiette creuse
Teller tief
Plato hondo
Piatto fondo

FDOP31 31 cm / 12 1/5"

6

FDOP23 23 cm / 9"

12



Gourmet flat plate

Assiette plate gourmet
Gourmetteller flach
Plato llano gourmet

FDGF29 29 cm / 11 3/7"

12



Gourmet deep plate

Assiette creuse gourmet
Gourmetteller tief
Plato hondo Gourmet
Piatto fondo gourmet

FDGD29 29 cm / 11 3/7"

FDGD26 26 cm / 10 1/4"

6



Cover for gourmet deep plate

Cloche pour assiette creuse gourmet
Cloche für Gourmetteller tief
Campana para gourmet plato hondo
Coperchio per piatto piano gourmet

FDCL02 > FDGD29

15.5 cm / 6 1/8"

FDCL01 > FDGD26

13.6 cm / 5 1/3"

6



Oval platter

Plat ovale
Platte oval
Fuente oval
Piatto ovale

FDOP30 30 x 8 cm

11 4/5 x 3 1/7

12



Oval platter

Plat ovale
Platte oval
Fuente oval
Piatto ovale

FDOP46 46 x 22 cm

18 1/9 x 8 2/3"

FDOP40 40 x 19 cm

15 3/4 x 7 1/2"

12



Oval platter

Plat ovale
Platte oval
Fuente oval
Piatto ovale

FDOP36 36 x 27 cm

14 1/6 x 10 5/8"

FDOP34 34 x 25.5 cm

13 2/5 x 10"

6



Oval salad bowl

Saladier ovale
Salatschale oval
Ensaladera oval
Insalatiera ovale

FDBO27 27 x 19 cm - 6 cm

10 5/8 x 7 1/2" - 2 1/3"

FDBO24 24 x 16 cm - 8 cm

9 4/9 x 6 2/7" - 3 1/7"

FDBO16 16 x 11 cm - 5 cm

6 2/7 x 4 1/3" - 2"

6



Round salad bowl

Saladier rond
Salatschale rund
Ensaladera redondo
Insalatiera rotonda

FDBS23 23 cm - 140 cl

9" - 47 1/3 oz

12



Round bowl

Bol rond
Schale rund
Bol redondo
Coppetta rotonda

FDBI14 14 cm - 6.5 cm - 45 d

5 1/2" - 2 2/3" - 15 1/5 oz

FDBI12 12 cm - 6 cm - 28 d

4 5/7" - 2 1/3" - 9 1/2 oz

FDBI11 11 cm - 5 cm - 22 d

4 1/3" - 2" - 7 3/7 oz

FDBI08 8 cm - 4 cm - 11 d

3 1/7" - 1 4/7" - 3 5/7 oz

12



Lid for bowl

Couvercle pour bol
Deckel für Schale
Tapa para bol
Coperchio per coppetta

FDBI14LD > FDBI14 14.2 cm - 4.5 cm

5 3/5" - 1 7/9"

FDBI11LD > FDBI11 11.6 cm - 3.6 cm

4 4/7" - 1 3/7"

12



Extra thick round bowl

Bol rond extra épais
Schale rund extra dick
Bol redondo extra grueso
Coppetta rotonda alto spessore

FDBI14M 14 cm - 6.5 cm - 45 d

5 1/2" - 2 3/5" - 15 5/6 oz

12



Cream soup bowl with 2 handles

Tasse à bouillon avec 2 anses
Suppentasse mit 2 Henkel
Bol consomé con 2 asas
Scodella per zuppa con 2 manici

FDCS35 11 cm - 6 cm - 35 d

4 1/3" - 2 1/3" - 11 5/6 oz

6



Cream soup bowl without handle

Tasse à bouillon sans anse
Suppentasse ohne Henkel
Bol consomé sin asa
Scodella per zuppa senza manici

FDCS01 11 cm - 6 cm - 35 d

4 2/5" - 2 1/3" - 15 5/6 oz

6



Saucer for cream soup bowl

Soucoupe pour tasse à bouillon
Untere für Suppentasse
Platillo para bol consomé
Piatino per scodella per zuppa

FDSA19 > FDCS35 / FDCS01

19 cm / 7 1/2"

12





Breakfast cup
Tasse à déjeuner
Frühstückstasse
Taza de desayuno
Tazza da colazione
FDCU30 30 cl / 10 1/7 oz
12



Saucer for breakfast cup
Soucoupe pour tasse à déjeuner
Untere für Frühstückstasse
Platillo para taza de desayuno
Piatino per tazza da colazione
FDSA17 > FDCU30 17 cm / 6 2/3"
12



Tea/coffee cup
Tasse à thé/café
Tee- /Kaffeetasse
Taza a té/café
Tazza da tè/caffè
FDCU25 25 cl / 8 4/9 oz
FDCU20 20 cl / 6 3/4 oz
12



Saucer for tea/coffee cup
Soucoupe pour tasse à thé/café
Untere für Tee- /Kaffeetasse
Platillo para taza a té/café
Piatino per tazza da tè/caffè
FDSA15 > FDCU25 / FDCU20
15 cm / 6"
12



Espresso Cup
Tasse à espresso
Espressotasse
Taza a expreso
Tazza da espresso
FDCU09 9 cl / 3 oz
12



Saucer for espresso cup
Soucoupe pour tasse à espresso
Untere für Espressotasse
Platillo para taza a expreso
Piatino per tazza da espresso
FDSA13 > FDCU09 13 cm / 5 1/8"
12



Square saucer for espresso cup
Soucoupe carrée pour tasse à espresso
Untere quadratisch für Espressotasse
Platillo cuadrado para taza expreso
Piatino quadrato per Tazza da espresso
OPSA12 > FDCU09 13 cm / 5"
12



Mug
Chope
Becher
Mug
Mug
FDMU30 30 cl / 10 1/7 oz
12



Breakfast cup without handle
Tasse à déjeuner sans anse
Frühstückstasse ohne Henkel
Taza de desayuno sin asa
Tazza da colazione senza manici
FDCU30M1 30 cl / 10 1/7 oz
12



Saucer for breakfast cup
Soucoupe pour tasse à déjeuner
Untere für Frühstückstasse
Platillo para taza de desayuno
Piatino per tazza da colazione
FDSA17 > FDMU30 / FDCU30M1 17 cm / 6 2/3"
12



Square saucer for breakfast cup
Soucoupe carrée pour tasse à déjeuner
Untere quadratisch für Frühstückstasse
Platillo cuadrado para taza de desayuno
Piatino quadrato per tazza da colazione
OPSA14 > FDMU30 / FDCU30M1 / FDCU30
14 cm / 5 1/2"
12



Coffee pot & lid
Cafetière & couvercle
Kaffeekanne & Deckel
Cafetera & tapa
Caffettiera & coperchio
FDCP70 70 cl / 23 2/3 oz
FDCP35 35 cl / 11 5/6 oz
4

Lid for coffee pot
Couvercle pour cafetière
Deckel für Kaffeekanne
Tapa para cafetera
Coperchio per caffettiera
FDCPLD2 > FDCP70
FDCPLD1 > FDCP35
12



Teapot & lid
Théière & couvercle
Teekanne & Deckel
Tetera & tapa
Teiera & coperchio
FDTP80 80 cl / 27 oz
FDTP40 40 cl / 13 1/2 oz
4

Lid for teapot
Couvercle pour théière
Deckel für Teekanne
Tapa para tetera
Coperchio per teiera
FDTPLD2 > FDTP80
FDTPLD1 > FDTP40
12



Creamer
Crémier
Milchkännchen
Lechera
Bricco da latte
FDCR40 40 cl / 13 1/2 oz
FDCR25 25 cl / 8 4/9 oz
FDCR15 15 cl / 5 oz
6
FDCR05 5 cl / 1 2/3 oz
24



Sugar bowl & lid
Sucrier & couvercle
Zuckerdose & Deckel
Azucarero & tapa
Zuccheriera & coperchio
FDSU22 22 cl / 7 3/7 oz
6

Lid for sugar bowl
Couvercle pour sucrier
Deckel für Zuckerdose
Tapa para azucarero
Coperchio per zuccheriera
FDSULD
12



Pepper shaker
Poivrier
Pfefferstreuer
Pimentero
Peplera
FDPS01
6



Salt shaker
Salière
Salzstreuer
Salero
Saliera
FDSS01
6

